

NÁVOD NA PŘIPEVNĚNÍ TREZORU DO PODLAHY

1. Vyberte bezpečné místo pro trezor. Před vrtáním otvorů do země se ujistěte, že v místě vrtání nejsou žádná potrubí nebo kabely
2. Otevřete trezor a odstraňte police
3. Odstraňte kovový kryt pomocí šroubováku. Tím získáte přístup k otvoru pro kotvení
4. Pomocí tužky nebo ostrého předmětu si v otvoru označte místo vrtání
5. Nyní odsuňte trezor mimo plánované místo vrtání, abyste měli dostatek místa pro vrtání upevňovacího otvoru
6. Vyvrtání otvoru: užíjte vrtáku určeného pro vrtání do betonu nebo do dřeva – dle materiálu do kterého budete trezor kotvit
7. Odstraňte z otvoru nečistoty po vrtání pomocí vysavače
8. Máte-li vyvrtaný otvor zkontrolujte zda je dostatečně hluboký, aby se po utažení kotvicího šroubu dal otvor v trezoru zakrýt kovovým krytem (bod 3.)
9. Nyní umístěte do vyvrtaného otvoru hmoždinku. Přesuňte trezor do původní polohy, kde jej chcete mít umístěný a přišroubujte jej do připraveného otvoru v podlaze
10. Pro bezpečné ukotvení používejte sadu dodávanou s trezorem. K utažení šroubu je ideální použít kloubový klíč pro lepší utažení šroubu
11. Zakryjte šroub kovovým krytem, který jste vyjmuli v bodě 3